

MAGNETSTICKER

Diese Anleitung ist auf unserer Website in NL, FR, DE & EN verfügbar

www.groovymagnets.com

DER RICHTIGE UNTERGRUND

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie den Aufkleber anbringen, damit Sie sicher sein können, dass Sie die richtigen Werkzeuge zur Hand haben.

Flach

Die Magnetaufkleber von Groovy Magnets haften auf fast jeder **glatten Oberfläche** wie Metall, Holz, Glas, Pappe, Papier, Kunststoff, Küchenschränken, glatt gestrichenen Wänden und Türen. Unebenheiten gegebenenfalls spachteln und mögliche Klümpchen abschleifen. Kleine Unebenheiten oder Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche können anschließend durch den Aufkleber sichtbar bleiben.

Sauber

Entfetten Sie zunächst die Oberfläche mit lauwarmem Wasser und Essigreiniger, damit die Klebeschicht des Aufklebers später gut haften bleibt. Spülen Sie mit lauwarmem Wasser nach. Lassen Sie alles gründlich trocknen, bevor Sie den Aufkleber anbringen.

Verwenden Sie zum Reinigen kein Ammoniak, da dies die Klebeschicht des Aufklebers beschädigen kann.

Die besten Ergebnisse erzielen sie auf bereits mit Acryl oder Lack gestrichenen Wänden und Türen, indem Sie sie leicht abschleifen. Lassen Sie eine frisch gestrichene Wand mindestens 2 Wochen trocknen, bevor Sie die Wandaufkleber anbringen.

Für den Innenbereich

Magnetaufkleber von Groovy Magnets sind für den **Innenbereich** geeignet.

AUFKLEBER ANBRINGEN

Lufttunnel vermeiden

Kleben Sie den Aufkleber innerhalb von **2 Stunden** nach dem Entnehmen aus der Verpackung an die Wand. Beim Öffnen eines aufgerollten Aufklebers können sich im Trägermaterial Lufttunnel bilden, die die Klebeschicht austrocknen können.

Position bestimmen

Bevor Sie den Aufkleber dauerhaft anbringen, können Sie ihn vorübergehend an der gewünschten Stelle aufhängen, ohne das Trägermaterial zu entfernen. Tun Sie dies mit einem Stück festem Klebeband und markieren Sie die Kanten als Referenzpunkt.

Einfach kleben

Entfernen Sie zuerst die Oberseite des Trägermaterials ein wenig vom Aufkleber. Positionieren Sie den Aufkleber auf der Oberfläche und drücken Sie ihn fest an. Ziehen Sie nun das Trägermaterial vorsichtig weiter nach unten und arbeiten Sie also nach unten hin. In der Zwischenzeit den Aufkleber mit einem weichen Tuch oder einer Andruckrolle festreiben.

! Wichtig

Der Haartrockner ist ein wichtiges Werkzeug, um sicherzustellen, dass die Klebeschicht des Aufklebers gut an der Wand haftet. Sobald der Aufkleber hängt, erhitzen Sie die Vorderseite und die Kanten mit einem Haartrockner und drücken Sie ihn sehr fest an. Die Hitze macht den Klebstoff flexibel und sorgt für eine optimale Haftung.

TIPP: In dem seltenen Fall, dass der Aufkleber nicht gut auf der Oberfläche haftet, empfehlen wir, ihn mit gebrauchsfertigem Tapetenkleber für Vinyl und Textilien zu verkleben*

Den Aufkleber wieder entfernen

Erwärmen Sie den Aufkleber mit einem Haartrockner (dadurch wird der Kleber wieder flexibel) und ziehen Sie ihn vorsichtig und langsam nach und nach ab. Jeder Bereich muss immer gut erwärmt werden. Je nach Oberfläche ist die Klebekraft des Aufklebers immer noch gut genug, um den Aufkleber wiederzuverwenden. Wenn nicht, können Sie ihn erneut mit etwas zusätzlichem Tapetenkleber* befestigen.

Je nach Untergrund oder Qualität der gestrichenen Oberfläche lässt sich der Aufkleber leichter entfernen. Je länger sich der Aufkleber auf einer Oberfläche befindet, desto fester haftet er. Für eine glatte, gestrichene Oberfläche funktioniert dies besser als für eine mit Papiertapete bedeckte Wand.

* Alle Informationen zum richtigen Klebstoff finden Sie auf unserer Website

PFLEGE & GEBRAUCH

Sie können alle unsere Magnetaufkleber gut mit einem **feuchten Tuch** und etwas Spülmittel **reinigen**.

KREIDETADEL-MAGNETAUFKLEBER

- Beschreibbar mit weicher **Tafelkreide**. Vermeiden Sie flüssige Kreidestifte, da diese bleibende Spuren hinterlassen.
- Reinigung mit einem feuchten Tuch. Hartnäckige Streifen entfernen Sie mit einem Wunderschwamm (Melamin) mit einem Schuss Essigreiniger + etwas Spülmittel.

BESCHREIBBARER MAGNETAUFKLEBER

- Mit **Kreidestiften** beschreibbar. Verwenden Sie keine Tafelkreide, da dies zu Kratzern führen kann.
- Reinigung mit einem feuchten Tuch. Hartnäckige Streifen entfernen Sie mit einem Wunderschwamm (Melamin) mit einem Schuss Essigreiniger + etwas Spülmittel.

**UND JETZT...
GENIESSEN
SIE IHRE NEUE
FUNKTIONSWAND!**