

# GEBRAUCHSFERTIGER TAPETENKLEBER

MANUAL

Groovy Magnets Tapetenkleber ist ein gebrauchsfertiger, pastöser Tapetenkleber zum Anbringen von Vinyltapeten mit Papier- oder Textilrücken.

## SPEZIFIKATIONEN

---

Leim auf Stärke- und Kunstharzbasis

Art des Klebstoffs: pH 7,5

Verarbeitungszeit: 15 - 45 Minuten

Verbrauch: 150 - 300 g/m<sup>2</sup> \*

\* Der Verbrauch hängt von der zu verklebenden Oberfläche ab. Siehe Abschnitt "Auftragen des Klebstoffs".

## ZUBEHÖR

---

### Wie viel Klebstoff benötige ich?

Ein 1 kg-Topf mit gebrauchsfertigem Wandkleber ist völlig ausreichend für eine 120 x 265 cm lange Magnetwand.

### Kleisterrolle

Verwenden Sie eine Kleisterrolle, um den gebrauchsfertigen Kleber für Magnettapeten gleichmäßig auf Ihrem Untergrund zu verteilen.

Der Roller kann wiederverwendet werden, indem er mit warmem Wasser abgespült wird.

### Andruckrolle

Drücken Sie die Tapete mit einer Andruckrolle fest an die Wand und entfernen Sie eventuelle eventuelle Luftblasen entfernen.

## AUFTRAGEN DES KLEBSTOFFS

---

### Welches Substrat?

Groovy Magnets Tapetenkleber ist für den Innenbereich geeignet. Die Tapete haftet auf fast allen glatten, ebenen Oberflächen wie: glatt gestrichene Wände und Türen, Metall, Holz, Glas, Pappe, Papier, Kunststoff, Küchenschränke.

Die Oberfläche muss eben und sauber sein. Verwenden Sie Spachtelmasse, um Löcher und Unebenheiten auszugleichen. Tragen Sie den Kleber mit einer Kleberolle direkt auf den Untergrund auf. Die breite Oberfläche der Walze sorgt dafür, dass der Kleber gleichmäßig verteilt wird. Achten Sie darauf, dass Sie an den Rändern der Tapete genügend Kleber verwenden. Keine Sorge, wenn Sie etwas Kleber verschüttet haben, können Sie ihn mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel entfernen (tun Sie dies sofort nach dem Auftragen).

**TIPP:** Kleben Sie einen Streifen nach dem anderen. Markieren Sie mit einem Bleistift die Breite des Streifens an der Wand so, dass Sie wissen, wo Sie den Kleber auftragen müssen.

### Den Untergrund vorkleben?

Um zu prüfen, ob eine Vorbeimung notwendig ist, können Sie mit einem Pflanzensprüngerät etwas Wasser gegen die Oberfläche. Wenn innerhalb von 3 Minuten ein Farbunterschied auftritt, ist es am besten, den Untergrund vorzukleben:

### Methode der Vorverklebung:

Verdünnen Sie den Kleber mit bis zu 25 % Wasser und streichen Sie die Mischung mit einer Kleberolle auf die Oberfläche. Wenn sich die Oberfläche trocken anfühlt (nach ca. 15 Minuten), können Sie mit dem eigentlichen Tapezieren beginnen.

## LAGERUNG UND WARTUNG

---

Bewahren Sie den Klebstoff in dem verschlossenen Behälter vorzugsweise bei Raumtemperatur. Die Haltbarkeit des Produkts beträgt 12 Monate.

### Reinigung

Nicht getrockneter Klebstoff kann leicht mit Wasser gereinigt werden.

