

COLLE PRÊTE À TAPISSER VINYLE ET PAPIER

MANUAL

L'adhésif pour papier peint Groovy Magnets est un adhésif pâteux prêt à l'emploi pour la pose de revêtements muraux en vinyle avec un support papier ou textile.

SPÉCIFICATION

Colle à base d'amidon et de résine synthétique
Type de colle : pH 7.5
Temps de traitement: 15 - 45 minutes
Consommation : 150 - 300 g/m² *

* La consommation dépend de la surface à coller. Voir le paragraphe "Application de l'adhésif".

MATÉRIAUX

Combien de colle me faut-il ?

Un pot de 1 kg de colle murale prête est plus que suffisant pour une bande de papier peint magnétique de 120x265 cm.

Rouleau de colle

Utilisez un rouleau à colle pour étaler uniformément la colle prête à l'emploi pour papier peint magnétique sur votre surface. Le rouleau peut être réutilisé en le rinçant à l'eau chaude.

Rouleau de tapissier

Utilisez un rouleau de tapissier pour presser fermement votre papier peint contre le mur et enlever toute trace d'usure.

APPLICATION DE L'ADHÉSIF

Quel substrat ?

La colle à papier peint Groovy Magnets convient pour l'intérieur. Le papier peint adhère à presque toutes les surfaces planes et unies, telles que : murs et portes peints et lisses, métal, bois, verre, carton, papier, plastique, armoires de cuisine.

La surface doit être plane et propre. Utilisez du mastic pour niveler les trous et les irrégularités. Étalez la colle directement sur le support à l'aide d'un rouleau de colle. La large surface du rouleau permet de répartir la colle de manière homogène. Veillez à utiliser suffisamment de colle aux endroits où se trouveront les bords du papier peint. Ne vous inquiétez pas si vous avez renversé de la colle, vous pouvez l'enlever avec un chiffon humide et du liquide vaisselle (faites-le immédiatement après l'application).

CONSEIL : Collez une bande à la fois. Marquez la largeur de la bande avec un crayon sur le mur de façon à ce que vous savez où appliquer la colle.

Pré-coller le support ?

Pour vérifier si un pré-collage est nécessaire, vaporisez un peu d'eau sur la surface à l'aide d'un pulvérisateur de plantes. S'il y a une différence de couleur dans les 3 minutes, un pré-collage est nécessaire.

Lors du pré-collage:

Diluez la colle avec jusqu'à 25 % d'eau et appliquez une couche du mélange sur la surface avec un rouleau à colle. Commencez à coller lorsque la surface est sèche (au bout d'environ 15 minutes).

STOCKAGE ET ENTRETIEN

Comment stocker

Conservez la colle dans le récipient fermé, de préférence à température ambiante. La durée de conservation du produit est de 12 mois.

Nettoyage

L'adhésif qui n'est pas sec peut être facilement nettoyé avec de l'eau.

