

MAGNETTAPETE

MANUAL

DER RICHTIGE UNTERGRUND / VORBEREITUNG

Welcher Untergrund soll tapeziert werden?

Die Groovy Magnets Magnettapete ist **für den Innenbereich geeignet und haftet auf fast allen flachen Oberflächen** wie z.B.: glatt gestrichene Wände und Türen, Metall, Holz, Glas, Pappe, Papier, Kunststoff, Küchenschränke usw.

Eben & sauber

Wenn der Untergrund, den Sie tapezieren wollen, noch nicht ganz eben ist, **spachteln und schleifen Sie eventuelle Unebenheiten ab**. Kleinere Unebenheiten können danach durch die Tapete sichtbar bleiben.

Wir empfehlen Ihnen, gestrichene Wände und Türen auf Acrylbasis oder Farbe mit einer Beschichtung **leicht aufzuraufen**.

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund **entfettet, staubfrei und trocken** ist: Den Untergrund **gründlich mit lauwarmem Wasser und Essigreiniger entfetten**. Danach

nochmals nachspülen. Vor dem Tapezieren gut trocknen lassen.

Frisch gestrichene Oberflächen

Lassen Sie eine frisch gestrichene Wand oder Tür **mindestens zwei Wochen lang trocknen, bevor Sie die Tapete anbringen**.

Putz & unbehandeltes Holz

Bei stark saugenden Untergründen wie Putz oder unbehandeltem Holz empfehlen wir, den Untergrund **vorzukleistern** (siehe weiter). Neu verputzte Oberflächen müssen zu 100 % trocken sein.

Holzplatten

Als stilvolle, nicht dauerhafte Alternative können Sie auch eine Holzplatte tapezieren. Befestigen Sie dann die Platte mit Eckschrauben an der Wand. Denken Sie daran, auch die Rückseite der unbehandelten Platte (z. B. MDF) einzukleistern, damit sie sich nicht

verzieht. Nur mit einer wasserabweisenden MDF-Platte (grün) besteht kein Risiko auf Verziehen, sodass Sie die Rückseite dieser MDF-Platten nicht einkleistern müssen.

Untergrund vorkleistern?

Um zu prüfen, ob Sie den Untergrund vorkleistern müssen, können Sie mit einem Pflanzensprüher Wasser auf die Oberfläche sprühen. Wenn innerhalb von 3 Minuten ein Farbunterschied auftritt, sollten Sie den Untergrund vorkleistern.

Vorkleistern:

Verdünnen Sie den Kleister mit etwas Wasser und streichen 1 Schicht dieser Mischung mit einer Kleisterrolle auf den Untergrund. Wenn sich die Oberfläche trocken anfühlt (nach ca. 15 Minuten), können Sie mit dem Einkleistern beginnen.

AUFHÄNGANWEISUNGEN

Position bestimmen

Eine Magnetapetenbahn kann je nach Raum und Anwendungsziel **sowohl horizontal als auch vertikal aufgehängt werden**.

Vertikale Linie an die Wand zeichnen

Verwenden Sie eine Wasserwaage oder ein Lot, um eine vertikale Linie an der Wand zu zeichnen.

TIPP: Bei mehreren Bahnen einer dunklen Tapete können Sie zunächst einen schwarzen Streifen auf die Wand malen, wo sich die beiden Bahnen berühren -> der Untergrund ist dann nicht sichtbar, wenn die Tapetenbahnen nicht perfekt auf Stoß aufeinandertreffen

Der richtige Kleister & Menge

Aufgrund des höheren Gewichts von Magnetapeten ist es wichtig, den richtigen Kleister zu verwenden. **Fertigkleister für Vinyltapeten**. Ein Topf von 750 g mit Fertigkleister ist mehr als genug, um eine Magnetapetenbahn von 102 x 265 cm zu befestigen.

! Verwenden Sie keinen Tapetenkleister auf Pulverbasis, den Sie noch anrühren müssen.

Kleister auftragen

- Kleistern Sie jeweils eine Bahn nach der anderen ein.
- Prüfen Sie zunächst, ob Sie den Untergrund vorkleistern müssen (siehe: *vorkleistern*).
- Markieren Sie die Breite der Bahn mit einem Bleistift an der Wand, damit Sie wissen, wo Sie den Kleister auftragen müssen.
- **Tragen Sie den Kleister mit einer Kleisterrolle direkt auf die Wand auf.** Verwenden Sie genug Kleister, wo die Kanten der Tapete verlaufen. Haben Sie etwas verschüttet? Keine Panik. Mit einem feuchten Tuch und Spülmittel können Sie den Kleister immer noch entfernen (tun Sie dies jedoch sofort).

Aufhängen von Tapeten

Beginn des Tapezierens von oben (bezeichnet) oder von unten an der Wand. Sie können das Hintergrundbild oben vorübergehend fixieren mit einem Stück starken Klebeband, so dass es Klebeband, um sicherzustellen, dass es sich nicht bewegt. Bitten Sie um eine helfende Hand Hand, um die Tapetenrolle in Position zu halten.

Blasenbildung vermeiden

Drücken Sie die Tapete mit einer weichen Andruckrolle oder einem weichen Tuch fest an, um Luftblasen zu entfernen.

Tapete zuschneiden

Schneiden Sie die Tapete mit einem (scharfen!) Cuttermesser und einem stabilen Lineal zu.

Tapete in Gebrauch nehmen

Lassen Sie die Tapete nach dem Auftragen **mindestens 24 Stunden trocknen**, bevor Sie Magnete anbringen.

Tapete wieder entfernen

Durch die wasserdichte Struktur der Magnetapete ist es nicht möglich, die Tapete einzuweichen. Sie können die Tapete jedoch von der Wand abziehen. Beginnen Sie in einer Ecke und ziehen Sie langsam nach unten. Eventuell verbleibende Reste des Textiltrückens können mit einem mit lauwarmem Wasser gefüllten Pflanzensprüher entfernt werden. Entfernen Sie den Rest mit einem Spachtel.

VERWENDUNG & PFLEGE

Reinigung

Alle unsere Tapeten sind wasserabweisend und lassen sich gut **mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel reinigen**.

Hartnäckige Flecken und Streifen:

entfernen mit einem **Wunderschwamm** (Melaminschwamm) + einem Schuss Essigreiniger und etwas Spülmittel entfernen.

Womit können Sie die Tapete beschreiben?

Lesen Sie sorgfältig, welche Schreibmaterialien für das Schreiben auf Ihrer Tapete geeignet sind auf unsere website.

Überstreichbare Magnetapete

Diese Tapete kann mit allen Arten von Wandfarben überstrichen werden. Die magnetische Wirkung der Tapete bleibt auch nach 2 Farbschichten optimal.

