

# MAGNETTAPETE

## ANWEISUNGEN ZUM TAPEZIEREN

### SCHRITT 1 // VORBEREITUNG

Es ist wichtig, eine möglichst glatte Oberfläche zu tapezieren. Kleinere Unebenheiten können danach durch die Tapete sichtbar bleiben. Etwaige Löcher können verputzt und Unebenheiten geglättet werden. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund entfettet, staubfrei und trocken ist.

Verwenden Sie eine Wasserwaage oder ein Lot, um eine Lotrechte an der Wand zu zeichnen, sodass alles gerade hängt.

**TIPP:** Wenn Sie mehrere Bahnen mit dunkler Tapete nebeneinander verkleben: Streichen Sie vor dem Einkleistern eine schwarze Linie an die Wand, an der sich die beiden Bahnen berühren -> Sollte also ein Zwischenraum zwischen den Bahnen bestehen, vermeiden Sie, dass der Untergrund zu sehen ist.

### SCHRITT 2 // EINKLEISTERN

Aufgrund des hohen Gewichts der Tapete ist es wichtig, den richtigen Kleister\* zu verwenden.

Den Kleister mit einer Farbrolle direkt auf dem Untergrund verteilen. Die breite Oberfläche sorgt dafür, dass der Kleister gleichmäßig verteilt wird. Verwenden Sie ausreichend Kleister an den Rändern der Tapete. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie etwas Kleister verschüttet haben. Mit einem feuchten Tuch und Spülmittel können Sie diesen immer noch entfernen (tun Sie dies jedoch sofort).

### SCHRITT 3 // TAPEZIEREN

Bitten Sie um Hilfe, um die Tapetenrolle in Position zu halten. Beginnen Sie mit dem Tapezieren von oben (empfohlen) oder unten an der Wand.

**TIPP:** Sie können die Tapete oben mit einem Stück starkem Klebeband fixieren, damit sie sich sicher nicht bewegt.

### Vertikal vs. horizontal

Ein Streifen Magnettapete kann sowohl horizontal als auch vertikal angebracht werden.

### SCHRITT 4 // BLASEN

Drücken Sie die Tapete fest mit einer Andruckrolle, um Luftblasen zu entfernen. Verwenden Sie dazu eine weiche Rolle, um Materialschäden zu vermeiden.

### SCHRITT 5 // FERTIGSTELLUNG

Wenn nötig, schneiden Sie die Tapete an den Enden so zu, dass sie gut passt. Verwenden Sie dazu einen (scharfen!) Cutter und ein Lineal.

## GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

### GESTRICHENE WAND / TÜR

Auch gestrichene Wände oder Türen sind ein perfekter Untergrund für Magnettapete. Beachten Sie, dass auch diese Untergründe glatt und sauber sein müssen. Falls erforderlich, rauhen Sie den Untergrund auf, bevor Sie mit dem Einkleistern beginnen.

### PUTZ

#### & UNBEHANDELTES HOLZ

Im Falle von stark saugfähigen Untergründen wie Putz oder unbehandeltem Holz wird empfohlen, den Untergrund vorzukleistern: Hierfür verdünnen Sie den Kleister mit etwas Wasser und streichen 1 Schicht dieser Mischung mit einer Farbrolle auf den Untergrund. Wenn sich dies trocken anfühlt (nach ca. 15 Minuten), können Sie mit dem Einkleistern fortfahren, wie in Schritt 2 beschrieben.

Neu verputzter Putz muss zu 100 % trocken sein.

### HOLZPLATTE

Wenn Sie die Tapete nicht endgültig an der Wand anbringen möchten, können Sie auch eine Holzplatte tapezieren. Befestigen Sie dann die Platte mit Eckschrauben an der Wand, und Sie haben eine stilvolle (nicht dauerhafte) Alternative!

Bei unbehandelten, nicht wasserabweisenden Materialien (z. B. MDF) empfehlen wir Ihnen, den Untergrund vorzukleistern (Methode: siehe oben). Denken Sie daran, auch die Rückseite der unbehandelten Platte einzukleistern, damit sie sich nicht verzieht.

**TIPP:** Um zu prüfen, ob ein Vorkleistern erforderlich ist, können Sie mit einem Pflanzensprüher Wasser gegen die Oberfläche sprühen. Wenn innerhalb von 3 Minuten ein Farbunterschied auftritt, sollten Sie den Untergrund vorkleistern.

## VERWENDUNG & PFLEGE

### MAGNETTAPETE - ALLGEMEIN

Alle Arten von Magnettapete sind wasserabweisend.

// **Reinigung** mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.

**TIPP:** Hartnäckige Streifen können mit einem Zauberschwamm (Melamin) + einem Schuss Essigreiniger und etwas Spülmittel entfernt werden.

### VERWENDUNG & PFLEGE:

- 1 MAGNETTAPETE - KREIDETAFEL**  
// **Beschreibbar** mit weicher Kreide (Vermeiden Sie die Verwendung von Flüssigkreidestiften, da diese bleibende Spuren hinterlassen).  
// **Reinigung** mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel. Entfernen Sie hartnäckige Streifen mit einem Zauberschwamm (Melamin) und einem Schuss Essigreiniger + Spülmittel.  
*Beim ersten Abwischen kann die Tapete „schwarz“ abfärben. Dies verschwindet allmählich (die Tapete bleibt schön schwarz).*
- 2 MAGNETTAPETE - KREIDEMARKER**  
// **Beschreibbar** mit Kreidemarkern. Wir empfehlen dazu die weißen Kreidemarkern von Legamaster (Verwenden Sie keine Tafelkreide, dies führt zu Kratzern).  
// **Reinigung** mit dem mitgelieferten Zauberschwamm (Melamin) + einem Schuss Essigreiniger & Spülmittel.
- 3 MAGNETTAPETE - WHITEBOARD**  
// **Beschreibbar** mit Whiteboard-Markern.  
// **Reinigung** mit einem trockenen oder feuchten Tuch.
- 4 MAGNETTAPETE - ÜBERSTREICHBAR**  
// **Überstreichbar** mit jeder Farbe. Der magnetische Effekt lässt nach max. 2 Anstrichen nicht nach.  
// **Reinigung** mit einem feuchten Tuch.

\* Da magnetische Tapeten schwerer als herkömmliche Tapeten sind, empfehlen wir die Verwendung von **Fertigkleister für Vinyltapeten**. Vermeiden Sie pulverförmige Tapetenkleister, die noch angerührt werden müssen, um Blasenbildung zu vermeiden.

### WIE VIEL KLEISTER BRAUCHE ICH?

Ein Topf mit 750 g Fertigkleister reicht für eine Bahn von 102 x 265 cm.

**DIE NACHFOLGENDEN EMPFOHLENE MARKEN FÜR KLEISTER** sind im Fachhandel für Tapeten- und Malerbedarf erhältlich.

**BE & NL:** Bison of Perfax;  
wand&klaar behanglijm voor textiel & vinyl

**DE:** Metylan Ovalit TM;  
Kleber für Textil- und Vinyltapeten

**USA:** Roman's Golden Harvest;  
GH-34 ready-to-use paste for unpasted wallpaper

**FR:** Metylan Ovalit TM;  
colle prête à l'emploi pour textile et vinyl

**UK:** Bartoline;  
ready mixed wallcovering paste