

# PAPIER PEINT MAGNÉTIQUE

MANUEL

## LA BONNE BASE

### Quel support pour tapisser ?

Le papier peint magnétique Groovy Magnets convient pour l'intérieur et adhère à pratiquement tous les supports lisses comme : murs et portes peints lisses, métal, bois, verre, carton, papier, plastique et armoire de cuisine.

### Plat et propre

Si la surface n'est pas encore tout à fait régulière, **mastiquez et poncez les aspérités éventuelles** (des petites aspérités peuvent rester visibles à travers le papier peint par la suite. Les murs et les portes peints avec une base acrylique ou une peinture avec un revêtement **doivent être légèrement poncés**).

Assurez-vous que **la surface soit dégraissée, dépoussiérée et sèche**. Dégraissez bien à l'eau tiède et au vinaigre d'entretien. Rincez à l'eau tiède. Laissez bien sécher.

### Surface qui vient d'être peinte

Laissez sécher un mur ou une porte fraîchement peint(e) pendant au moins deux semaines avant de poser le papier peint.

### Plâtre et bois non traité

Dans le cas de surfaces très absorbantes comme le plâtre ou le bois non traité, il est **recommandé de procéder à un pré-collage** (méthode, voir les instructions). Le plâtre fraîchement enduit doit être sec à 100%.

### Panneau en bois

Si vous préférez ne pas poser le papier peint de façon permanente au mur, vous pouvez également tapisser un panneau en bois. Fixez ensuite le panneau au mur à l'aide de vis d'angle et **vous disposez d'une alternative élégante (mais non permanente)**. N'oubliez pas d'encoller également le dos d'un panneau non traité (tel que le MDF) pour éviter qu'il ne

se déforme. Ce n'est qu'avec le MDF hydrofuge que vous n'aurez pas de déformation et que vous n'avez alors pas besoin d'encoller le dos.

### Précoller le support ?

Pour vérifier si un pré-collage est nécessaire, vaporisez un peu d'eau sur la surface à l'aide d'un pulvérisateur de plantes. S'il y a une différence de couleur dans les 3 minutes, un pré-collage est nécessaire.

*Lors du précollage:*

*Diluez la colle avec un peu d'eau et appliquez une couche du mélange sur la surface avec un rouleau à colle. Commencez à coller lorsque la surface est sèche (au bout d'environ 15 minutes).*

## INSTRUCTIONS DE TAPISSAGE

### Définir la position

On peut poser une bande de papier peint magnétique aussi **bien horizontalement que verticalement** selon l'espace et l'usage.

### Tracer un fil à plomb sur le mur

Utilisez un niveau à bulle ou un fil à plomb pour **tracer une ligne verticale sur le mur**.

**ASTUCE** : si vous utilisez plusieurs bandes de papier peint de couleur foncée, vous pouvez d'abord peindre une bande noire sur le mur à l'endroit où les deux bandes se rejoignent -> la base ne sera alors pas visible si les bandes de papier peint ne se raccordent pas parfaitement.

### La bonne colle et quantité

En raison du poids, il est important d'utiliser la bonne colle. **Utilisez une colle murale prête à l'emploi pour le papier peint en vinyle**. Un pot de 750g est plus que suffisant pour fixer une bande de papier peint magnétique de 102x265cm

**! N'utilisez pas de colle à papier peint auto-dissolvante à base de poudre.**

### Coller le support

- Contrôlez d'abord s'il faut précoller ou coller par la suite (voir *précoller le support*).
- Collez une bande à la fois.
- Marquez au crayon la largeur de la bande sur le mur pour savoir jusqu'où il faut appliquer la colle.
- **Encollez directement le mur avec un rouleau à colle**. Utilisez suffisamment de colle aux endroits où se trouveront les bords du papier peint. Vous avez répandu de la colle ? Pas de panique ! Vous pouvez encore enlever la colle avec un chiffon humide et du liquide vaisselle (faites-le immédiatement).

### Accrocher le papier peint

Commencez à poser du papier peint à partir du haut (désigné) ou du bas le bas du mur. Vous pouvez **fixer temporairement le fond d'écran** en haut avec un morceau de ruban adhésif fort. Demandez un coup de main pour maintenir le rouleau de papier peint en place.

### Évitez les bulles

Appuyez fermement sur le papier peint à l'aide d'un rouleau à pression souple ou d'un chiffon doux pour éliminer les bulles d'air éventuelles.

### Découper le papier peint

Découpez à l'aide d'un cutter (bien tranchant) et d'une latte solide.

### Utiliser le papier peint

Après avoir posé le papier peint, laissez-le **sécher au moins 24 heures avant de suspendre des éléments magnétiques**. Alors rasseyez-vous et détendez-vous.

### Retirer le papier peint

En raison de la structure fermée du papier peint magnétique, il n'est pas possible de détremper le papier peint. Il est toutefois **possible de décoller le papier peint du mur** :

Commencez dans un coin et **tirez lentement vers le bas**. Les éventuels morceaux de support textile restants peuvent être retirés en les humidifiant avec un pulvérisateur rempli d'eau tiède. Continuez à enlever avec un couteau à mastic.

## UTILISATION ET ENTRETIEN

### Nettoyage

Tous nos papiers peints sont hydrofuges et sont **facile à nettoyer avec un chiffon humide et une goutte de liquide vaisselle**. Les traces tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'une **éponge magique** (éponge en mélamine) avec un peu de vinaigre d'entretien et une goutte de liquide vaisselle.

### Avec quoi pouvez-vous écrire sur le papier peint ?

Lisez attentivement les instructions sur le produit sur notre website.

### Papier peint magnétique pouvant être peint :

On peut peindre ce papier peint avec tous les types de peinture murale. L'action de l'effet magnétique reste optimale, même après 2 couche de peinture.

