

# PAPIER PEINT MAGNETIQUE

## INSTRUCTIONS DE FIXATION

### ETAPE 1 // PREPARATION

Il est important de tapisser sur une surface la plus égale possible. Les petites inégalités peuvent être visibles par après à travers du papier peint. Enduisez et frottez des éventuelles petites bosses. Veillez à ce que la surface soit dégraissée, dépoussiérée et sèche.

Utilisez un niveau ou fil à plomb pour dessiner une ligne perpendiculaire sur le mur, de manière à ce que tout soit appliqué de façon perpendiculaire.

**TIP:** si vous appliquez plusieurs bandes de papier peint foncé l'une à côté de l'autre : il faut peindre avant le collage une ligne noire sur le mur à l'endroit où les deux bandes se touchent -> si les bandes ne se touchent pas de façon correcte, vous évitez la visibilité du support of de la base.

### ETAPE 2 // APPLICATION DE LA COLLE

En raison du poids lourd du papier peint, il est important d'utiliser la colle\* correcte.

Répartissez la colle directement sur la surface avec un rouleau à peinture. La surface large veille à ce que la colle soit répartie de façon égale. Utilisez suffisamment de colle aux bords du papier peint. Ne vous inquiétez pas si vous avez sali un peu de colle ... vous pouvez enlever ceci (immédiatement) avec un chiffon humide et du détergent de vaisselle.

### ETAPE 3 // FIXATION DU PAPIER PEINT

Demandez à quelqu'un de tenir le rouleau de papier peint à sa place. Commencez à tapisser depuis le dessus (indiqué) ou le dessous du mur.

**TIP:** Vous pouvez coller quelque peu le papier peint avec un morceau d'autocollant, de manière à ce qu'il ne glisse pas.

### Vertical vs. horizontal

Une bande de papier peint magnétique peut être appliquée aussi bien horizontalement que verticalement.

### ETAPE 4 // BULLES

Appuyez fortement le papier peint à l'aide d'un rouleau pour éliminer des éventuelles bulles d'air. Pour ce faire, utilisez un rouleau doux pour ne pas abîmer le papier peint.

### ETAPE 5 // FINITION

Si nécessaire, coupez à l'aide d'un cutter aiguisé et d'une règle, l'excédent de papier peint.

## SURFACES APPROPRIÉES

### MUR PEINT / PORTE PEINTE

Les murs ou portes peint(e)s sont aussi bien approprié(e)s comme base pour du papier peint magnétique. Attention ! Ces bases doivent aussi être égales et propres. Si nécessaire, poncez encore avant de commencer à coller.

### PLATRAGE ET BOIS NON TRAITE

Pour des bases très absorbantes, comme le plâtre ou du bois non traité, il est conseillé de coller d'avance : diluez la colle avec un peu d'eau et appliquez 1 couche de ce mélange sur la base avec un rouleau à peinture. Si ceci se ressent sec, (après environ 15 min.), continuez à coller comme précisé dans l'étape 2).

Le plâtre récemment stucé doit être sec à 100%.

### PANNEAU EN BOIS

Si vous choisissez de ne pas appliquer définitivement le papier peint sur le mur, vous pouvez également tapisser un panneau en bois. Fixez le panneau ensuite contre le mur avec des vis et vous avez une alternative élégante (non permanente) !

*En cas de matériaux non traités, non résistants à l'eau (comme MDF), il est conseillé de coller d'avance (méthode: voir ci-dessus). Pensez-y à coller aussi le verso du panneau non traité, de manière à ce qu'il ne se courbe pas.*

*Avec un MDF résistant à l'eau (vert), vous n'avez aucune chance de se déformer et vous n'avez pas à coller à l'arrière.*

**TIP:** Pour vérifier si le précollage est nécessaire, vous pouvez vaporiser de l'eau sur la surface avec un vaporisateur pour plantes. Si une différence de couleur se produit dans les 3 minutes, il est conseillé de coller d'avance.

## UTILISATION & ENTRETIEN

### PAPIER PEINT MAGNETIQUE - EN GENERAL

Toutes les sortes de papier peint magnétique sont résistantes à l'eau. // **Nettoyer** avec un chiffon humide et un peu de détergent.

**TIP:** Lors des premiers nettoyages, le papier peint peut déteindre un peu de 'noir'. Ceci disparaît au fur et à mesure (le papier peint garde la belle couleur noire).

### UTILISATION & ENTRETIEN:

#### 1 PAPIER PEINT MAGNETIQUE - TABLEAU-CRAIES

// On peut **écrire** avec des craies de tableaux (évités les crayons feutres liquides, car ceux-ci laissent des traces). // **Nettoyer** avec un chiffon humide et un peu de détergent de vaisselle. Enlevez les traits tenaces avec une éponge (mélamine) et un peu de vinaigre de nettoyage + du détergent de vaisselle.

*Lors des premiers nettoyages, le papier peint tableau noir peut déteindre un peu de 'noir'. Ceci disparaît au fur et à mesure (le papier peint garde la belle couleur noire).*

#### 2 PAPIER PEINT MAGNETIQUE - FEUTRES-CRAIES

// On peut **écrire** avec des feutres-craies. Nous conseillons des feutres-craies blancs de Legamaster (ne pas utiliser de craies pour tableaux, car ceci cause des rayures). // **Nettoyer** avec l'éponge (mélamine) livrée + un peu de vinaigre de nettoyage et du détergent de vaisselle.

#### 3 PAPIER PEINT MAGNETIQUE - WHITEBOARD

// **Ecrire** avec des feutres whiteboard. // **Nettoyer** avec un chiffon sec ou humide.

#### 4 PAPIER PEINT MAGNETIQUE - À PEINDRE

// **Possibilité de peindre** avec n'importe quelle peinture. L'effet magnétique ne disparaît pas après max. 2 couches de peinture. // **Nettoyer** avec un chiffon humide.

\* Vu que le papier peint magnétique est plus lourd que le papier peint ordinaire, nous conseillons **d'utiliser de la colle murale prête pour du papier peint vinyle**. Evitez la colle pour papier peint à diluer sur base de poudre pour ne pas causer des bulles.

### COMBIEN DE COLLE ME FAUT-IL?

Un pot de 750 gr de colle murale prête suffit pour une bande de 102x265 cm.

**LES MARQUES DE COLLE MURALE RECOMMANDÉES SUIVANTES** sont livrables dans les magasins professionnels de peinture et de papier peint ou sur notre site web.

**BE & NL:** Bison of Perfax; wand&klaar behanglijm voor textiel & vinyl

**FR:** Metylan Ovalit TM; colle prête à l'emploi pour textile et vinyl

**DE:** Metylan Ovalit TM; Kleber für Textil- und Vinyltapeten

**UK:** Bartoline; ready mixed wallcovering paste

**USA:** Roman's Golden Harvest; GH-34 ready-to-use paste for unpasted wallpaper