

MAGNETSTICKER

MANUAL

DER RICHTIGE UNTERGRUND

Flach

Die Magnetaufkleber von Groovy Magnets haften auf fast jeder glatten Oberfläche wie Metall, Holz, Glas, Pappe, Papier, Kunststoff, Küchenschränken, glatt gestrichenen Wänden und Türen. Unebenheiten gegebenenfalls spachteln und mögliche Klümpchen abschleifen. Kleine Unebenheiten oder Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche können anschließend durch den Aufkleber sichtbar bleiben.

Sauber

Entfetten Sie zunächst die Oberfläche mit lauwarmem Wasser und Essigreiniger, damit die Klebeschicht des Aufklebers später gut haften bleibt. Spülen Sie mit lauwarmem Wasser nach. Lassen

Sie alles gründlich trocknen, bevor Sie den Aufkleber anbringen. Verwenden Sie zum Reinigen kein Ammoniak, da dies die Klebeschicht des Aufklebers beschädigen kann.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie auf bereits mit Acryl oder Lack gestrichenen Wänden und Türen, indem Sie sie leicht abschleifen. Lassen Sie eine frisch gestrichene Wand mindestens 2 Wochen trocknen, bevor Sie die Wandaufkleber anbringen.

Für den Innenbereich

Magnetaufkleber von Groovy Magnets sind für den Innenbereich geeignet.

AUFKLEBER ANBRINGEN

Lufttunnel vermeiden

Kleben Sie den Aufkleber innerhalb von 2 Stunden nach dem Entnehmen aus der Verpackung an die Wand. Beim Öffnen eines aufgerollten Aufklebers können sich im Trägermaterial Lufttunnel bilden, die die Klebeschicht austrocknen können.

Position bestimmen

Bevor Sie den Aufkleber dauerhaft anbringen, können Sie ihn vorübergehend an der gewünschten Stelle aufhängen, ohne das Trägermaterial zu entfernen. Tun Sie dies mit einem Stück festem Klebeband und markieren Sie die Kanten als Referenzpunkt.

Einfach kleben

Entfernen Sie zuerst die Oberseite des Trägermaterials ein wenig vom Aufkleber. Positionieren Sie den Aufkleber auf der Oberfläche und drücken Sie ihn fest an. Ziehen Sie nun das Trägermaterial vorsichtig weiter nach unten und arbeiten Sie also nach unten hin. In der Zwischenzeit den Aufkleber mit einem weichen Tuch oder einer Andruckrolle festreiben.

! Wichtig

Der Haartrockner ist ein wichtiges Werkzeug, um sicherzustellen, dass die Klebeschicht des Aufklebers gut an der Wand haftet. Sobald der Aufkleber hängt, erhitzen Sie die Vorderseite und die Kanten mit einem Haartrockner und drücken Sie ihn sehr fest an. Die Hitze macht den Klebstoff flexibel und sorgt für eine optimale Haftung.

TIPP: In dem seltenen Fall, dass der Aufkleber nicht gut auf der Oberfläche haftet, empfehlen wir, ihn mit gebrauchsfertigem Tapetenkleber für Vinyl und Textilien zu verkleben. Alle Informationen zum richtigen Klebstoff finden Sie auf unserer Website.

Den Aufkleber wieder entfernen

Erwärmen Sie den Aufkleber mit einem Haartrockner (dadurch wird der Kleber wieder flexibel) und ziehen Sie ihn **vorsichtig und langsam nach und nach ab**. Jeder Bereich muss immer gut erwärmt werden.

Je nach Untergrund oder Qualität der gestrichenen Oberfläche lässt sich der Aufkleber leichter entfernen. Je länger sich der Aufkleber auf einer Oberfläche befindet, desto fester haftet er. Für eine glatte, gestrichene Oberfläche funktioniert dies besser als für eine mit Papiertapete bedeckte Wand.



VERWENDUNG & PFLEGE

Reinigung

Alle unsere Magnetsticker sind wasserabweisend und lassen sich gut **mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel reinigen**.

Hartnäckige Flecken und Streifen: entfernen mit einem **Wunderschwamm** (Melaminschwamm) + einem Schuss Essigreiniger und etwas Spülmittel entfernen.

Womit können Sie die Aufkleber beschreiben?

Lesen Sie sorgfältig, welche Schreibmaterialien für das Schreiben auf Ihrer Aufkleber geeignet sind auf unserer website.