

PAPIER PEINT MAGNÉTIQUE

MANUEL

LA BONNE BASE

Quel support pour tapisser ?

Le papier peint magnétique Groovy Magnets convient pour l'intérieur et adhère à pratiquement tous les supports lisses comme : murs et portes peints lisses, métal, bois, verre, carton, papier, plastique et armoire de cuisine.

Plat et propre

Si la surface n'est pas encore tout à fait régulière, **mastiquez et poncez les aspérités éventuelles**. Des petites aspérités peuvent rester visibles à travers le papier peint par la suite. Les murs et les portes peints avec une base acrylique ou une peinture avec un revêtement **doivent être légèrement poncés**.

Assurez-vous que **la surface soit dégraissée, dépoussiérée et sèche**. Dégraissez bien à l'eau tiède et au vinaigre d'entretien. Rincez à l'eau tiède. Laissez bien sécher.

Surface qui vient d'être peinte

Laissez sécher un mur ou une porte fraîchement peint(e) pendant au moins 4 semaines avant de poser le papier peint.

Enduit et bois non traité :

sur les supports très absorbants tels que l'enduit ou le bois non traité, il est recommandé d'appliquer une couche d'apprêt (voir ci-dessous). Un enduit fraîchement appliqué doit être complètement sec.

Faut-il appliquer une couche d'apprêt ?

Pour vérifier si une couche d'apprêt est nécessaire, vous pouvez vaporiser un peu d'eau sur la surface à l'aide d'un vaporisateur. Si une différence de couleur apparaît dans les 3 minutes, il est préférable de pré-encoller le support :

Méthode de pré-encollage : Diluez la colle avec 20 % d'eau et appliquez une première couche du mélange sur le support à l'aide d'un rouleau à colle. Lorsque la surface est sèche au toucher (après environ 15 minutes), commencez à encoller le papier peint.

INSTRUCTIONS DE TAPISSAGE

En raison du poids plus important du papier peint magnétique, il est important d'utiliser la colle appropriée. Utilisez la colle Groovy Magnets ou une colle murale prête à l'emploi pour papier peint vinyle. Vous trouverez la marque de colle adaptée disponible dans votre pays sur notre page produit, dans la rubrique « Colle » !

N'utilisez pas de colle à papier peint en poudre à diluer soi-même. Elle n'est pas adaptée au papier peint magnétique.

Appliquez la colle uniformément sur le mur à l'aide d'un rouleau à colle, et non sur le papier peint ou le motif lui-même. Sinon, vous risquez d'utiliser trop de colle. Appliquez suffisamment de colle aux bords du papier peint afin que ceux-ci adhèrent bien au mur. Vous en avez renversé ? Pas de panique. Vous pouvez encore retirer la colle à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de liquide vaisselle (mais faites-le immédiatement).

De quelle quantité de colle ai-je besoin ?

- Vérifiez d'abord si un encollage préalable est nécessaire (voir : encollage préalable du support).
- Encollez une bande à la fois.

Sans pré-encollage :
120 x 265 cm = +/- 1 kg
60 x 265 cm = +/- 500 g

Comment déterminer la position ?

Sortez des sentiers battus : une bande de papier peint magnétique peut être posée aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, en fonction de la pièce et de l'utilisation.

Tracez une ligne d'aplomb sur le mur. Utilisez un niveau à bulle pour tracer une ligne d'aplomb verticale sur le mur, à l'endroit où votre bande de papier peint se termine.

CONSEIL : si vous posez plusieurs lés de papier peint de couleur foncée, vous pouvez d'abord peindre une bande noire sur le mur à l'endroit où les deux lés se rejoindront -> ainsi, le support ne sera pas visible si les lés ne s'alignent pas parfaitement.

Éviter les bulles

Appuyez fermement sur le papier peint à l'aide d'un rouleau de lissage souple ou d'un chiffon doux pour éliminer les éventuelles bulles d'air.

Découper le papier peint

Découpez le papier peint à l'aide d'un cutter (bien aiguisé !) et d'une règle solide.

Mise en place du papier peint

Après la pose, laissez sécher le papier peint pendant au moins 24 heures avant d'y accrocher des éléments magnétiques lourds.

Retirer le papier peint

En raison de la structure fermée du papier peint magnétique, il n'est pas possible de le décoller à l'eau. Vous pouvez toutefois le décoller du mur. Commencez dans un coin et tirez lentement vers le bas. Vous pouvez toutefois décoller les éventuels résidus de support textile en les humidifiant à l'aide d'un vaporisateur rempli d'eau tiède. Retirez ensuite les résidus à l'aide d'une spatule.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Nettoyage

Tous nos papiers peints sont hydrofuges et sont **facile à nettoyer avec un chiffon humide et une goutte de liquide vaisselle**. Les traces tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'une **éponge magique** (éponge en mélamine) avec un peu de vinaigre d'entretien et une goutte de liquide vaisselle.

Avec quoi pouvez-vous écrire sur le papier peint ?

Lisez attentivement les instructions sur le produit sur notre website.

Papier peint magnétique pouvant être peint :

On peut peindre ce papier peint avec tous les types de peinture murale. L'action de l'effet magnétique reste optimale, même après 2 couche de peinture.

