

PAPIER PEINT MAGNÉTIQUE 'TABLEAU NOIR'

Groovy Magnets



Le papier peint magnétique est assez lourd donc demandez un coup de main à quelqu'un, ce sera beaucoup plus facile. Votre ami(e) tiendra alors le papier peint pendant que vous le posez au mur le long de la ligne perpendiculaire (voir ci-dessous).

Utilisez de la colle prête à l'emploi pour le vinyle et le papier.
Appliquez une fine couche de colle avec un rouleau en mousse.

Nous vous conseillons d'utiliser des craies simples. En effet, les marqueurs de craies risquent de laisser des traces. Le papier peint est lavable avec une éponge humide et éventuellement, ajoutez une goutte de détergent.

PRÉPARATION

Le papier peint vinyle peut être posé sur n'importe quel support lisse.

Il est tout de même important que ce support soit bien préparé avant de poser le papier peint.

Décollez l'ancien papier peint et rebouchez d'éventuels trous ou fissures avec un enduit spécial rebouchage.


Poncez ensuite le mur à l'aide d'un papier abrasif.

Ensuite faites en sorte que le mur soit bien sec, et dégraissez-le avec de l'eau et un produit dégraissant.


Maintenant, appliquez une fine couche de colle et laissez sécher.

POSER LE PAPIER PEINT


Suivez les étapes suivantes:



Tracez d'abord un trait au crayon en angle droit par rapport au plafond et au mur (la ligne perpendiculaire), à l'aide d'un fil à plomb ou d'un niveau, à l'endroit où vous mettrez votre premier lé. Appliquez sur le mur de la colle en fine couche.




Posez le papier peint contre votre mur. Si cela vous semble plus facile, vous pouvez également faire dépasser votre lé de quelques centimètres en hauteur et le coller contre le plafond avec une bande adhésive. Continuez à poser de haut en bas.



Ensuite chassez les bulles d'air à l'aide d'une petite raclette ou un linge doux

Ensuite, accolez bien le lé suivant au premier de manière à ce qu'il n'y ait aucun espace entre les deux. Le papier peint est lavable: les restes de colle seront faciles à effacer avec une éponge humide (eau tiède). Attention toutefois : ne laissez pas la colle sécher !
A l'aide d'un cutter et d'une règle, découpez l'excédent de papier peint.



Utilisez les aimants de Groovy Magnets pour votre papier peint magnétique. Leur adhérence est parfaite pour accrocher des photos, des petits mots ou des dessins.